

**KI0016N**

**RS0026J/SS0026J + SN0026N**

RESPALDO / BACK - RÜCKLEHNE

PORTAEQUIPAJES / CARRIER / GEPÄCKHALTER

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
MOUNTING INSTRUCCIONS  
MONTAGEANLEITUNG**

**CUSTOMACCES S.L.**

Avda. Castells nº 11 D

Pol. Ind. Can Castells

Canovelles 08420

Tel. 938 467 229 - Fax. 938 402 703

[www.customacces.com](http://www.customacces.com)

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Montar primero un lado del soporte y después el otro, de lo contrario el guardabarros se queda sin sujetar

Para el montaje de los soportes, si usted no es mecánico, por favor contacte con un taller especializado. MOTOACCES declina toda responsabilidad por daños causados por un incorrecto montaje del producto

**MOUNTING INSTRUCCIONS**

One side of the first mounting bracket and then the other, otherwise it loses fender fastening. For mounting brackets bags, if you are not mechanic, please contact specialist workshop. MOTOACCES no responsibility for damage caused by incorrect assembly of the product

**MONTAGEANLEITUNG**

Die eine Seite der ersten Halterung und dann die andere, ansonsten verliert Kotflügel Befestigungsmittel. Für Halterungen Taschen, wenn Sie nicht ein Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. MOTOACCES keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßes Montieren des Produktes verursacht



| ID. | DESCRIPCION                       | DESCRIPTION                   | BEZEICHNUNG                      | QTY. |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|
| 1   | Tornillo M8x90 ISO7380 Inoxidable | M8x90 stainless screw ISO7380 | Schraube M8x90 edelstahl ISO7380 | 4    |